

# MANUEL QUIZBOX DOMES

## Pour choisir le mode de quiz :

Utilisez la touche ■ pour entrer dans le menu

Utilisez les touches ▲ ▼ pour sélectionner F3

Appuyez à nouveau sur ■

Choisir 1 pour le mode QUIZ et 2 pour le mode PODIUM

Sortir du menu avec la touche ●

## Dans le Mode QUIZ :

- vous mettez les dômes en jeu avec la touche START (verte) :
- Tous essaient de prendre la main, seul le plus rapide sera bleu (son numéro sera sur l'écran), les autres seront rouges (bloqués)
- La Touche CONTINUE (jaune), en cas de mauvaise réponse, rendra la main aux autres joueurs

## Dans le Mode PODIUM :

Le plus rapide sera bleu, le second plus rapide jaune, le troisième plus rapide violet

La touche CONTINUE donnera la main au second, puis au troisième , puis aux autres pour 3 nouvelles prises de main.

**Au démarrage, vous pouvez utiliser les touches ▲ ▼ pour régler le volume**

### Pour programmer un buzzer :

Utilisez la touche ■ pour entrer dans le menu

Utilisez les touches ▲ ▼ pour sélectionner F1

Appuyez à nouveau sur ■

Utilisez les touches ▲ ▼ pour choisir le numéro du buzzer à programmer

Maintenez le buzzer enfoncé quelques secondes, le relâcher quand il clignote rouge

Sortir du menu avec la touche ●